Mortero de anclaje especial

Mortero a base de cemento para la colocación de varillas helicoidales

Mezcle el producto solo con agua. Las instrucciones Rissfix para el cosido de grietas indican las dimensiones y la separación de las ranuras.



Mezcla del mortero con una paleta plana

Contenido del paquete	Agua por saco de 5 kg	Tiempo de mezclado
2 × 5 kg	**700 ml**	**2 min**

Datos técnicos

Parámetro	Especificación
Forma de suministro	Mezcla seca en polvo, de color gris
Composición	Cemento Portland, carga mineral y plastificantes
Herramienta de aplicación	Pistola de aplicación manual con boquilla plana
Temperatura de trabajo	+5 °C a +25 °C (mezclado y aplicación)

Preparar el mortero

01 **Mida el agua**
Vierta **700 ml de agua** en un cubo limpio.

02 **Añada el polvo**
Añada todo el contenido de un **saco de 5 kg**.

03 **Mezcle el mortero**
Mezcle con una paleta mezcladora plana durante exactamente **2 minutos**.

Aplicar el mortero

01 **Prepare la ranura**
Limpie bien la ranura y humedézcala con agua.

02 **Aplique el mortero**
Cargue la pistola y aplique el mortero uniformemente en la ranura.

03 **Coloque y cubra la varilla**
Presione la varilla con una paleta para juntas. Cúbrala con otra capa de mortero y enrase la superficie.

Almacenamiento

Conserve el producto en su envase original bien cerrado, en un lugar seco y ventilado. Consulte la fecha límite de uso en el envase.

Seguridad

Evite respirar el polvo. Use guantes y gafas de protección. Siga las indicaciones de la etiqueta y de la ficha de datos de seguridad.

www.rissfix.de · info@rissfix.de

Rev. 1.0 / 18 de noviembre de 2026